

## Control remoto 2,4 G



Botón de Foto

Botón de Vídeo

A prueba de salpicaduras

### Vídeo

Para grabar **vídeo**, asegúrese de que la cámara se encuentre en modo **Vídeo**.

#### Para empezar a grabar:

Pulse el **botón gris de vídeo**. La cámara emitirá un pitido y las **luces** de estado del dispositivo parpadearán mientras graba.

#### Para detener la grabación:

Pulse de nuevo el **botón gris de vídeo**. La cámara emitirá un pitido y las **luces** de estado del dispositivo dejarán de parpadearán mientras graba.

### Foto

Para hacer una **foto**, asegúrese de que la cámara se encuentre en modo **Foto**.

#### Para hacer una foto:

Pulse el **botón rojo de foto**. La cámara emitirá un sonido de obturador.

### Disparo en ráfaga

Para hacer una serie de **fotos en modo ráfaga**, asegúrese de que la cámara se encuentre en modo **Disparo en ráfaga**.

#### Para hacer una serie de fotos en modo ráfaga:

Pulse el botón rojo de foto. La cámara emitirá varios sonidos de obturador.

### Lapso de tiempo

Para hacer una serie de fotos con **lapso de tiempo**, asegúrese de que la opción de **Lapso continuo** esté activada y la cámara se encuentre en modo de **Lapso de tiempo**.

#### Para hacer fotos con lapso de tiempo:

Pulse el **botón rojo de foto**. La cámara iniciará una cuenta atrás y emitirá un sonido de obturador con cada **foto** que haga.

---

#### \*Para apagar la cámara:

Mantenga pulsado el **botón rojo de foto**.

Una vez que se apague la cámara, **no puede encenderse de nuevo con el RC**.



# 2.4G CONTROL REMOTO



Fabricado en China



Control  
remoto 2.4 G



A prueba de  
salpicaduras



Batería  
duradera