



2.4G

TÉLÉCOMMANDE



Fabriquée en Chine



2.4G Télé-
commande



Étanche aux
éclaboussures



Batterie
longue durée

2.4G Télécommande



Bouton photo

Bouton vidéo

Étanche aux éclaboussures

Vidéo

Pour enregistrer une **vidéo**, vérifiez que la caméra est en mode **Vidéo**.

Pour commencer l'enregistrement:

Appuyez sur le **bouton gris Vidéo**. La caméra va bipper et le **voyant** va clignoter pendant l'enregistrement.

Pour stopper l'enregistrement:

Appuyez une deuxième fois sur le **bouton gris Vidéo**. La caméra va bipper et le **voyant** va s'arrêter de clignoter.

Photo

Pour prendre des **photos**, vérifiez que l'appareil est sur mode **Photo**.

Prendre des photos:

Appuyez sur le **bouton rouge Photo**. L'appareil va émettre un son 'déclencheur'.

Photos en rafale

Pour prendre une série de **photos en rafale** vérifiez que l'appareil est sur **mode Rafale**.

Prendre des photos en rafale:

Appuyez sur le **bouton rouge Photo**. L'appareil va émettre un son comme si on l'éteignait.

Time Lapse

Pour prendre des **photos à intervalle**, vérifiez que le mode **Continuous lapse** est sur **ON** et que la caméra est sur le **mode Time Lapse**.

Prendre des photos à intervalle:

Appuyez sur le **bouton rouge Photo**. L'appareil va démarrer un **compte à rebours** et émettra un son chaque fois qu'une **photo** sera prise.

***Pour éteindre la caméra**

Maintenez le **bouton rouge** appuyé.

Une fois que la caméra est mis hors tension, **elle ne peut pas être remis sous tension avec la télécommande**.