



TELECOMANDO 2.4G

FC CE 
Made in China



Telecomando
2.4G



Resistente
agli schizzi



Batteria
lunga durata

Telecomando 2.4G



Tasto Foto

Tasto Video

Resistente agli schizzi

Video

Per registrare un **video**, accertarsi che la camera sia in modalità **video**.

Per iniziare la registrazione video:

Premere il **tasto grigio**. La camera emetterà un bip e la **spia** della camera lampeggerà durante la ripresa.

Per fermare la registrazione video:

Premere il **tasto grigio** di nuovo. La camera emetterà un bip e la **spia** smetterà di lampeggiare.

Foto

Per scattare una foto, verificare che la camera sia in **modalità foto**.

Per scattare una foto:

Premere il **tasto rosso**. La camera emetterà un rumore di otturatore fotografico.

Foto a Raffica

Per scattare una serie di **foto a raffica**, assicurarsi che la camera sia in modalità **foto raffica**.

Per scattare una raffica foto:

Premere il **tasto rosso**. La camera emetterà rumori di otturatore fotografico per ogni foto presa.

Foto intervallo

Per fare **foto ad intervallo**, assicurarsi che la camera sia in modalità **foto intervallo**.

Per fare foto ad intervallo:

Premere il **tasto rosso**; la camera inizierà un conto alla rovescia ed emetterà il rumore di otturatore fotografico ogni volta che verrà scattata una **foto**.

*Per spengere la camera:

Premere e mantenere premuto il **tasto rosso**.

Una volta che la camera è spenta, **non potrà essere riaccesa dal comando remoto**.