



2,4G REMOTO



Fabricado na China



2.4G Remoto



À prova de salpicos



Bateria de longa duração

2,4G Remoto



Botão de
fotografia

Botão de vídeo

À prova de salpicos

Vídeo

Para gravar **vídeo**, verifique se a câmara está no modo de **vídeo**.

Para iniciar a gravação:

Pressione o **Botão de vídeo cinzento**. A câmara irá emitir um sinal sonoro e a **luz** da câmara piscará durante a gravação.

Para parar a gravação:

Pressione de novo o **Botão de vídeo cinzento**. A câmara irá emitir um sinal sonoro e a **luz** da câmara parará de piscar durante a gravação.

Fotografia

Para tirar uma fotografia, verifique se a câmara está no **modo de fotografia**.

Para tirar uma fotografia:

Pressione o **Botão de fotografia vermelho**. A câmara irá emitir um som do obturador da câmara.

Fotografia em sequência

Para capturar uma **série de fotografias** em sequência, verifique se a câmara está no modo de **fotografia em sequência**.

Para tirar uma série de fotografias em sequência:

Pressione o **Botão de fotografia vermelho**. A câmara irá emitir sons do obturador da câmara.

Temporização

Para capturar uma série de **temporização**, verifique se a **Temporização contínua** está ativada e se a câmara está no **modo de temporização**.

Para tirar fotografias no modo de temporização:

Pressione o **Botão de fotografia vermelho**. A câmara inicia a contagem decrescente e emite o som do obturador da câmara sempre que é tirada uma **fotografia**.

*Para desligar a câmara:

Pressione sem soltar o **Botão de fotografia vermelho**.

Quando a câmara estiver desligada, **não poderá voltar a ser ligada com o controlo remoto**.